



產品使用說明書



小轉盤

大轉盤

簡易操作指引

1. 初始設置確保餵食器正常供電:

- 1). 長按Manual手動鍵5秒後鬆手，機器會轉動一格。同樣方法，按手動鍵3次，每次都轉動一格，說明機器一切正常。
- 2). 長按MIC鍵與TIME鍵3秒，恢復出廠設置。

2. 時間設置: 右手按住TIME鍵不放，左手點按HOUR或MINUTE鍵設置時間。

3. 設定餵食時間和參數(以早餐為例):

- 1). 左手按住Breakfast鍵不放，右手點按on/off鍵設置是否進行早餐餵食，on代表餵食，off代表不餵食。
- 2). 左手按住Breakfast鍵不放，右手按Meal Size鍵設置早餐餵食量，1代表轉動1格最大可設置39格;
- 3). 左手按住Breakfast鍵不放，右手點Hour、Minute設置早餐餵食時間。
- 4). 設定錄音和放音: 長按mic鍵直到螢幕閃動，開始錄音，錄完後鬆手。錄音時間約10秒; 長按play鍵播放。



設置餵時間和參數(早餐為例)

1.設置早餐餵食時間和參數:

按住Breakfast鍵不放，螢幕自動轉到早餐餵食參數。

- “Meal Size”代表早餐量，18代表餵食器會出來18格糧食，小轉盤1格餵食量約5g，大轉盤1格約10g(可根據寵物體型自行更換轉盤)。
- “ON”代表餵早餐，若顯示OFF代表不餵早餐。
- “MealTime”代表早餐時間是早上8:00。



設置如下

- 左手按住Breakfast鍵不放，右手點按on/off鍵，在on與off之間切換，設置是否進行早餐餵食。左上角顯示on代表餵食早餐，off不餵食。
- 左手按住Breakfast鍵不放，右手點按MealSize鍵，設置早餐餵食量為3。
- 左手按住Breakfast鍵不放，右手點按Hour、Minute鍵，設置早餐餵食時間7:21。
- 其他午、晚餐、第四餐，依此操作設置。



時間設置

產品開機默認初始時間為12:00。如現在時間為21:51設置方法如下:

- 右手一直按住Time不放，左手持點按Hour鍵直到顯示21;
- 右手一直按住Time不放，左手持點按minute鍵直到顯示51;



錄音設置

你可以錄音來提醒愛寵吃飯，可以錄制不超過十秒錄音。

操作方法:

- 長按Mic鍵不放(約二秒)螢幕閃動開始錄音，對著麥克風大聲說:吃飯了。鬆手表示錄音完成。每次餵食時，產品會播放3次錄音。
- 取消錄音:長按Mic鍵不放直到螢幕閃動，不說話然後鬆手，錄音取消。
- 長按播放Play鍵放音，試聽錄音效果。



手動餵食設置

若您想手動餵食，可以長按Manual手動按鈕5秒，餵食器會轉動一格，即可出糧一次。重覆操作即可出糧多次。



重要注意事項

- 控制台右側有低電壓指示燈LowBattery正常此燈是熄滅的，如在出料或發聲時有亮燈或閃燈則說明電池電量不夠，請更換電池。
- 請小心插拔電源線。
- 不要將異物放入本產品，勿擅自拆解修理。
- 請使用原裝電源線。
- 電池正常使用下約3~6個月。
舊電池請依國家規定回收處理。
- 產品請放置室內避免陽光曝曬。
- 本設備內含電子零件，不含防水功能，不建議在潮濕地方使用。
- 產品僅用於寵物餵食，不適用於其他用途。
- 如產品出現故障立即停止使用，並聯繫當地代理商。

常見問題

餵食器出料不準或是螢幕不清楚功能不正常?

- A:若僅用USB供電請確保供電正常。
若用電池供電，使用一段時間後出現此問題多數為電池電量太低，請更換電池。

電源正常但不出糧，什麼原因?

- A:請檢查出糧口是否堵住。

如何清潔產品?

- 此產品不能放在室外及淋雨，清潔時請用濕布，注意防止水進入機器。糧桶請往上抽出即可，食盆可用水清潔。
*機器本身不能清洗。